Техническое описание датчика уровня топлива «Эскорт ТД-600»

Казань 2017

1. Общие сведения.

Датчик преобразует уровень в цифровой код. В зависимости от режима работы датчик передает значение по интерфейсу RS-485, в виде частотного или аналогового сигнала, а так же в виде периодического сигнала. Датчик имеет выход аналогового сигнала для подключения к стрелочному указателю уровня и выход для индикации аварийного остатка топлива.

2. Технические характеристики.

1. Погрешность измерения в рабочей области, не хуже	1%
2. Разрешающая способность выходных сигналов	0.1%
3. Измеряемая среда	бензин, дизельное топливо
4. Протокол цифрового выходного сигнала	RS232, RS485, 19200 bps
5. Диапазон изменения частотного выходного сигнала*	3001323Гц.
6. Диапазон изменения выходного напряжения	0,29 B
7. Напряжение питания	960 B
8. Потребляемый ток, не более	30мА.
9. Масса датчика не более	0.5 кг.

* в режиме <u>«Диапазон 4096»</u> выходной сигнал **300...4395 Гц**

3. Режимы работы

Датчик может работать в одном из шести режимов:

3.1. Режим RS-485

В этом режиме датчик ждет запроса со стороны внешнего устройства. Через 2...3 мс. после получения запроса, датчик посылает ответ, который содержит информацию об уровне и температуре.

Обслуживаются только те запросы в которых сетевой адрес совпадает с адресом записанным в память датчика.

Для начала необходимо запустить программу для настройки датчиков «Escort» и подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейса «Эскорт С-200М». Далее открываем определившийся СОМ-порт и нажимаем кнопку «Поиск датчиков». Затем переходим к процессу настройки конфигураций датчика.

Далее переходим к процессу подключения питания и информационных выходов датчика.

3.2. Частотный режим

В этом режиме датчик непрерывно формирует частоту соответствующую измеренному уровню. Нулевому уровню соответствует частота 300 Гц. Максимальному уровню соответствует частота 1323 (4395) Гц. При неправильной установке максимального уровня частота может быть выше или ниже 1323 (4395) Гц.

Частота начинает формироваться через 60...90 сек. после включения питания датчика.

3.3. Аналоговый режим

В этом режиме датчик формирует аналоговое напряжение соответствующую измеренному уровню. Нулевому уровню соответствует напряжение 0,2 В. Максимальному уровню соответствует напряжение 9 В. При неправильной установке максимального уровня может произойти ограничение напряжения на уровне 8 В.

Выходное аналоговое напряжение начинает формироваться через 60...90 сек. после включения питания датчика.

3.4. Периодический режим

В этом режиме датчик формирует пачку импульсов частотой 27 Гц. Количество импульсов в пачке соответствует замеренному уровню. Нулевому уровню соответствует пачка из 2-х импульсов, максимальному уровню соответствует пачка из 1025 импульсов.

Между пачками формируется временной интервал 62 сек.

Первая пачка импульсов формируется через 60...90 сек. после включения питания датчика.

3.5. Периодический RS-485

В этом режиме датчик посылает сообщение содержащие информацию об уровне и температуре без запроса от внешних устройств.

Периодичность посылок 2 секунды.

3.6. Режим RS-232.

В этом режиме датчик ждет запроса со стороны внешнего устройства. После получения запроса, датчик формирует и посылает ответ, который содержит информацию об уровне и температуре.

Для работы датчика в режиме RS-232 необходимо указать датчику сетевой адрес 255, затем установить «Режим RS-232» и подключить к GPS\ГЛОНАСС терминалу.

Для начала необходимо запустить программу для настройки датчиков «Escort» и подключить датчик к ПК через преобразователь интерфейса «Эскорт C-200M». Далее открываем определившийся COM-порт и нажимаем кнопку «Поиск датчиков».

Следующим шагом нажимаем кнопку «Изменить сетевой адрес» и присваиваем датчику сетевой адрес 255. После заново нажимаем кнопку «Поиск датчиков», чтоб датчик определился под адресом 255. Теперь выбираем «Режим RS-232» и нажимаем кнопку «Установить».

Далее переходим к процессу подключения питания и информационных выходов датчика. Схема подключения представлена ниже.

<u>Примечание:</u>

a) если датчик уже находится в режиме RS-232, то для перевода его в режим настройки необходимо для начала отключить питание (либо отключить датчик от преобразователя интерфейса «Эскорт C-200M), затем открыть программу для настройки, открыть порт, подключить питание (либо подключить датчик к преобразователю интерфейса «Эскорт C-200M), нажать кнопку «Поиск датчиков».

б) напоминаем, что подключение выходов интерфейса RS-232 ко входу терминала осуществляется следующим образом:

4. ПО для настройки

Для настройки применяется программа «Конфигуратор v2.6.3» Окно программы представлено на рис.1 (после подключения датчика (см. пункт 5.1)).

Open Port	Main settings Calibration Remote control FW update) 🛑 Stability level
COM4 -	pt	Initial readings 38522
Close port	Full 100000 Set Set initial readings	Level 9
Search for sensors	Empty 50000 Set Set initial readings	Frequency 309 Hz Analog 0,04 V
Enter password	Modes	Thempetature 22 °C
Set password Network: 1 Request address 1 → Sensor № 22356	RS-485 mode Invert of indicator Analog mode Average level Frequency mode Range 4096 Periodic mode Convert to liters Periodic RS485 mode Thermocompensation off RS-232 Set modes	
aving settings:	10 Level triggering of lamp %	
Empty tank 38290	Sensor length is approximately 64 sm.	
Network addr. 1	Change Network address Shift saving level Calculate to liters	

Рис 1. Окно программы настройки

Секция связь:

- о Открыть порт активизирует порт связи с датчиком (преобразователем USB-RS485)
- Закрыть порт закрывает порт связи с датчиком
- Поиск датчиков определяет наличие подключенных датчиков и их сетевые номера.
- Установить пароль устанавливает пароль для защиты от изменения настроек датчика.
- о **Ввести пароль** перед каждым изменением настроек вводится пароль, если он установлен.
- Устройства в сети выводит перечень сетевых номеров подключенных датчиков.
- Опрашивать Адрес выбирает сетевой номер датчика, настройку которого необходимо провести.
- о № _____ показывает серийный номер активного датчика.
- о Ver ------ показывает версию прошивки датчика.

Секция конфигурация:

- о **Пустой** показывает установленное значение соответствующее минимальному уровню.
- о **Полный** показывает установленное значение соответствующее максимальному уровню.
- о Сетевой адрес показывает сетевой адрес датчика.
- «Датчик подключен» индикация подключения датчика (при отключенном датчике: «Нет ответа от датчика»).

<u> Вкладка «Настройка»:</u>

- Полный/Пустой устанавливает введенные в прилегающие окна значения Полный/Пустой (для датчика ТД-100 отсутствует возможность ручного ввода значений Полный/Пустой).
- Установить кнопка установки введенных значений Полный/Пустой.
- Установить текущий устанавливает текущее значение.

Секция режимы:

Новый режим устанавливается после нажатия кнопки Установить

- о Режим RS485 переключатель установки выхода датчика в режим RS-485.
- Аналоговый режим переключатель установки выхода датчика в аналоговый режим.
- Частотный режим переключатель установки выхода датчика в частотный режим.
- Периодический режим переключатель установки выхода датчика в периодический режим.
- Периодический RS-485 переключатель установки выхода датчика в режим периодический RS-485
- о Режим RS-232 переключатель установки выхода датчика в режим RS-232.
- Инверсия индикатора (только для ТД-500 наличие отметки инвертирует выход стрелочного индикатора (фиолетовый провод). Это необходимо для правильной работы указателя уровня в а/м ГАЗ и др.
- **Сглаживание** включает внутреннее усреднение. Имеется 15 степеней сглаживания. Каждая степень увеличивает время сглаживания на 10 с. (оптимальное значение 4)
- **Диапазон 4096** наличие отметки включает диапазон измерения от 0 до 4096 единиц. При отсутствие отметки диапазон измерения от 0 до 1023 единиц.

<u>В версии ПО 1.7.7 и выше может встречаться диапазон измерения от 0 до 1009</u> единиц. Это связано с тем, что в данной версии ПО реализован сложный алгоритм с учетом температурного коэффициента. К ухудшению точности измерения это не приведет.

• **Откл. Термокомпенсацию** – отключает поправку уровня относительно температуры топлива.

<u>Рекомендуем не отключать термокомпенсацию. Отключение актуально только для больших топливных ёмкостей, где температура нижних слоев отличается от верхних.</u>

- Порог срабатывания лампы (только для ТД-500) задает порог срабатывания лампы аварийного остатка топлива.(зеленый провод)
- о Изменить сетевой адрес меняет сетевой адрес датчика.
- Сдвиг уровня добавляет заданное смещение к ранее выставленным уровням.

о **Пересчитывать в литры** – изменяет формат выдачи данных по шине RS-485. Для этого в появившемся окне необходимо заполнить тарировочную таблицу.

	№ проции	Литры	Уровень	-	r
Новая тарировка					Ввести значение (F9)
Возобновить тарировку					
. .	L			_	
апись в Файл	:]				
орция заправк	чи ()	Измени	пь		
орция заправк	си ()	Измени	пь		

Рис. 2 Окно раздела «Тарировка».

Вкладка «Тарировка»:

- Новая тарировка начинает процесс тарировки.
- о Ввести значение (F9) вводит в таблицу тарировки значение «Уровень».
- **Возобновит тарировку** возобновляет процесс тарировки, если сбилась, зависла, вылетела программа настройки и т.п.
- Запись в файл указывает название файла, в который записывается таблица.
- Порция заправки показывает установленную порцию заправки.
- о Изменить открывает окно для изменения порции тарировки.

Вкладка «Дистанционное управление»:

Настройка Тарировка Д	цист. упр. Прошивка		
Скопируйте строку и вставьте в фай	л для отправки	отображает ко	ока с кодом – од для
\$485=6:8:1500:19200:3101F900	i64C1	дистанционно	ого управления.
П Для версии прошивки 1.7.6 и вы	ыше	использовани	и прошивки 1.7.6 и
	C	енерировать выше.	
Ввести пароль	•	запрос Окн	ю выбора команды
		дистанционно	ого управления.
1 удаленный сетевой номер		о Сген	нерировать запрос
		– генерирует і	код команды.
Введите	числовой пароль:	о Уда	ленный сетевой
		номер – сетев	ой адрес датчика,
		над которым о	осуществляется
		дистанционно	е управление.
		о Окн	о ввода числовых
_		корректировок датчика	– используется для
.3. Окно раздела «Дистанци	онное управление»	ввода значений, необхо	димых для

дистанционной коррекции настроек датчика (появляется при выборе определенных команд).



→ окно выбора команды дистанционного управления (список команд). (Рис.4.)

Программа TD500 имеет возможность генерировать

команды для удаленного изменения настроек датчика по средствам терминала GPS/Глонасс мониторинга.

Для дистанционного управления необходимо запустить программу настройки, открыть вкладку «Дист. упр.». Далее выберите необходимую команду. При необходимости в окно ввода числовых корректировок датчика введите требуемое вам число. Нажмите «Сгенерировать запрос». Сгенерируется код команды. . Код команды отправляется через сервер системы мониторинга транспорта или при помощи смс.

<u>Внимание: Передача команд на датчик возможна только в режиме RS-485. Датчик должен быть</u> подключен к терминалу по интерфейсу RS-485.

Настройка	Тарировка	Дист. упр.	Прошивка	L	
Отключите пил Открыть Файл Нет файла	ание датчика		71 0000		 Открыть файл – открывает файл прошивки. Сброс калибровки – стирает из памяти датчика предыдущие настройки. Тип датчика – выбор марки датчика. Пуск – запускает
Тип датчи	калиоровок IKa 10				прошивку. <u>Примечание!</u> При прошивке датчика используйте следующий алгоритм действий:
Пуск	Рис.5. Он	сно раздела «	Прошивка»	×	 выберите в окне программы порт, соответствующий преобразователю USB-RS485; нажмите «Открыть порт»; откройте файл прошивки (файл прошивки имеет расширение .cri); Если требуется ,отметьте

Вкладка «Прошивка»:

галочкой пункт «Сброс калибровки»;

- выберите тип датчика;
- нажмите кнопку «Пуск»;

- подайте питание на датчик.

В окне справа должен появиться список прошитых блоков.



Текущий - необработанное значение уровня.

• Уровень - вычисленное значение уровня (в зависимости от

выбранного диапазона 1...1023(по умолчанию), либо 1...4095).

- **Частота** частота на выходе датчика.
- Аналоговый напряжение на выходе датчика.
- о Температура измеренное датчиком значение температуры.

Примечание!

Аналоговый: указывается приблизительное значение напряжения. Рекомендуем измерять напряжение на выходе блока мониторинга!

Рис.б.

5. Порядок настройки датчика

ВНИМАНИЕ! После включения питания датчика его выход находится в режиме RS-485 в течение 30 сек. Это позволяет подключить для настройки датчик, находящийся в режиме отличном от режима RS-485

5.1. Подключение датчика для настройки

Подключите компьютер, преобразователь USB-RS485, датчик в соответствии с рис.2. Запустите программу настройки. Выберите в окне программы порт, соответствующий преобразователю USB-RS485. Его можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера.

- Активизируйте порт (Открыть порт).
- Включите питание датчика.
- ✓ Нажмите кнопку «Поиск датчиков» должен появиться перечень обнаруженных датчиков. Если ничего не появилось, попробуйте выключить и включить питание датчика и начать с предыдущего пункта.
- Выберите нужный датчик в выпадающем списке «Опрашивать адрес», после этого должны появиться значения установок, через 10...30 сек значение температуры и значение «Текущий».

5.2. Установка верхнего и нижнего уровней.

Уровни ,устанавливаются при необходимости, если датчик был отпилен.

- о Герметично закройте дренажное отверстие изоляционной лентой.
- Переверните датчик и заполните трубки топливом. Следите, чтобы в трубки не попала вода и грязь.

- о Отключите сглаживание.
- о Подождите 1 мин. Значение «Текущий» не должно меняться в 3-м знаке.
- Нажмите «Установить текущий» в строке «Полный» значение «Текущий» должно появиться в секции «Конфигурации».
- Слейте топливо и дайте ему стечь в течение 2 мин.
- Нажмите «Установить текущий» в строке «Пустой» значение «Текущий» должно появиться в секции «Конфигурации».

<u>Примечание</u>. Значение Полный должно быть примерно вдвое больше значения Пустой и зависит от длины — приблизительно значение Пустой=1200*(Длина в см.)



При настройке датчика есть возможность сдвинуть ранее установленные пустой и полны уровни. Данная процедура полезна при отсутствии или затрудненном доступе к ранее установленному датчику. Для сдвига задайте в соответствующем окне число, на которое нужно сместить установленный уровень и нажмите кнопку Сдвиг.

<u>Пример:</u> полный до сдвига 209060, полный после сдвига на 100 ед. 2109060.

Рис.8.

5.3. Окончательная настройка.

- При необходимости установите нужный сетевой адрес. Номера устанавливаются в диапазоне 0...254. Чтобы датчик с новым номером был доступен, необходимо осуществить опрос сети, нажав кнопку «Поиск датчиков».
- Установите нужный режим работы выхода датчика.
- При необходимости установите диапазон измерения 4096 (по умолчанию от 0 до 1023).
- Установите Сглаживание в подавляющем большинстве случаев полезно при эксплуатации.
- Установите пароль если есть необходимость в защите настроек датчика от постороннего вмешательства.
- Проверьте необходимость установки инверсии индикатора. Как правило, требуется для автомобилей семейства ГАЗ. Если датчик не подключается к штатному указателю, то можно ничего не менять.

6. Порядок установки датчика.

6.1 Выбор места установки датчика

 Установку датчика следует производить по центру бака в места указанные на рисунках. Установка в центре бака обеспечивает независимость показаний измерителя от наклона транспортного средства.

2) В случаях, когда невозможно обеспечить установку датчика по центру топливного бака, место установки необходимо максимально приблизить к указанным на (Рис.9; 10; 11).



Рис.11.

3) Присоединительные размеры датчика позволяют устанавливать его в штатные места вместо существующих «поплавковых» датчиков с сохранением функций указателя и лампочки аварийного остатка топлива. Такая установка годится для автомобилей, эксплуатирующихся на шоссе в равнинной местности.

4) Для повышения точности показаний и уменьшения колебаний показаний уровня возможна установка двух датчиков в один бак. В основном применяется в баках емкостью более 600 литров превышающих длину 1500 мм. Датчики устанавливаются по средней линии на длине 1/3 бака и 2/3 бака. См. Рис. 12, 13





6.2 Подготовка топливного бака к установке датчика

 Подготовить топливный бак к проведению монтажных работ в соответствии с требованиями предприятия изготовителя и другой нормативной документации по технике безопасности, связанной с проведением данного вида работ.

2) Как правило в баках имеются перегородки, поэтому в предполагаемом месте установки сначала просверлить отверстие диаметром 3 мм., убедиться что в радиусе 20 мм нет перегородок.

3) Просверлить бак коронкой по металлу диаметром 27...32 мм.

6.3 Подготовка датчика под конкретный топливный бак

1) Измерить линейкой глубину бака.

2) На рабочей длине датчика L отмерить линейкой длину L1 равную глубине бака минус 10-15мм. Рис.14.





3) Отрезать ножовкой длину L1 датчика таким образом, чтобы стружка не сыпалась в промежуток между измерительными трубками. После чего несколько раз опустить датчик в топливо до середины трубки и вынуть из топлива, каждый раз дав ему стечь. . После чего выполнить установку верхнего и нижнего уровней. Если этого не сделать появятся «мертвые зоны».

6.4 Особенности подключения

Датчики поставляются со стандартной длиной кабеля 70 см. Кабель удлиняется проводом ПВС-4x0,75, проложенным в гофре. Если используются выходы на указатель и лампочку аварийного остатка топлива, то их можно подключить непосредственно к штатным проводам, вынув разъем из штатного датчика и надежно загерметизировав его.

Соединения проводов вне кабины необходимо надежно загерметизировать, исключив контакт воды с медью. Например, на место соединения кабелей нанести слой автогерметика, надеть темоусадку подходящего размера и усадить ее с выдавливанием излишков герметика наружу.

Подключение питания

Подключение питания необходимо производить в кабине. Настоятельно рекомендуется в цепи питания включать последовательно резистор 620 Ом (Входит в комплект поставки). Этот резистор позволяет исключить искрение питающего провода датчика при повреждении его изоляции. Если к одному проводу питания подключено два датчика, необходимо подключить два резистора параллельно.

Подключение информационного выхода

Примечание:

В любом режиме работы датчика рекомендуем подключать в цепь питание балластный резистор для обеспечения искрозащиты. Для соблюдения сертификата взрывобезопасности подключение резистора ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- <u>В режиме RS-485</u>

Необходимо правильно соединить линии А и В.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте длительного воздействия напряжения питания на линии А и В.



Рис. 15 Схема включения в режиме RS-485 и при программировании.

- <u>В частотном режиме</u>



Рис. 16 Схема включения в частотном режиме.



Рис. 17 Схема включения в частотном режиме через резистор.



Рис. 18 Схема включения в частотном режиме через оптическую развязку с замыканием на «+»



Рис. 19 Схема включения в частотном режиме через оптическую развязку с замыканием на «-»

Имеется гальваническая развязка, поэтому минус Датчика и минус терминала могут не соединяться друг с другом. Например, минус датчика соединен с массой автомобиля, а минус терминала с минусом аккумуляторной батареи в автомобилях с отключаемой массой.

При необходимости проверить напряжение на оранжевом проводе датчика. В установившемся режиме напряжение постоянно — 2,5В и не зависит от уровня топлива.

- В аналоговом режиме



Рис. 19. Схема включения в аналоговом режиме.

Для уменьшения влияния помех, рекомендуется соединить между собой минусовые провода терминала и датчика.

Если входное сопротивление аналогового входа терминала менее 100 кОм, максимальное выходное аналоговое напряжение с датчика может быть меньше 8 В. Следовательно, значения напряжения при тарировании необходимо записывать с терминала. При необходимости проверить тестером и свериться с уровнем в баке.

- <u>В периодическом режиме.</u>

Схема подключения и рекомендации по подключению аналогичны подключению в частотном режиме.

Проверку желательно делать, если в баке не менее 1/3 топлива. Напряжение на оранжевом проводе — 0В. Раз в минуту на несколько секунд напряжение становится равным 2,5В.

6.5 Совместная работа с цифровым индикатором

Цифровой индикатор позволяет подключить до 4-х датчиков одновременно. Он является промежуточным звеном между терминалом и датчиком. Индикатор снимает информацию об уровне с датчиков в режиме RS-485 и отображает объем в литрах. Для преобразования уровня в литры используется тарировочная таблица индикатора. Индикатор имеет частотный или аналоговый выход. Подробнее см. описание на индикатор.

7. Особенности тарирования

Датчик обладает линейной характеристикой. Если используется бак в форме параллелепипеда иногда можно установить в тарировочной таблице ПО только верхнее и нижнее значение. (на усмотрение монтирующей организации).

Установленный режим сглаживания существенно увеличивает по времени процедуру тарирования. Необходимо помнить что при постоянной времени усреднения в 2 минуты потребует выдерживать промежуток времени между порциями топлива около 15 минут.

Если имеется возможность, то на время тарирования нужно отключить сглаживание с помощью программы настройки.

Если нет возможности отключить сглаживание, то сократить время тарирования можно следующим образом.

После включения питания датчика сглаживание не работает в течение первых 2-х минут.

Используя это свойство необходимо после заливки каждой порции топлива кратковременно отключить питание датчика. В автомобилях с отключаемой массой это удобно делать кратковременным отключением массы. Затем выждать 1..2 мин. и зафиксировать полученный уровень.

Алгоритм тарирования.

1) Опустошить топливный бак

2) Подключить датчик уровня топлива к ПК.

3) Запустить программу Конфигуратор. Откроется главное окно программы, в котором отображены текущие настройки подключенного изделия. Выбрать вкладку «Тарировка».

4) Нажать кнопку «Новая тарировка», внести значение порций заправки, сохранить файл.

5) Заливать мелкими порциями до начала изменений показаний.

6) После каждой порции дождаться стабилизации уровня (индик. зеленого цвета) и нажать кнопку «Ввести значение» или «F9».

7) Шаг заправки выбирается самостоятельно, в зависимости от формы топливного бака – чем сложнее форма, тем меньше шаг заправки «n». Шаг заправки при необходимости можно изменять в процессе тарировки. Рекомендуемый шаг заправки, в зависимости от объема топливного бака, приведен в таблице.

🟮 Конфигуратор ТД-500 v2.0.3							x
Связь Открыть порт СОМЗ СОМЗ	Настройка Звполнен	Тарировка ие тариров	Дист. упр. очной табл	Прошивка ицы для сер	а	Стаби Текущий Уровень Частота	ильность уровня Нет данных Нет данных Нет данных
Поиск датчиков Ввести пароль Установить пароль	Новая тарировка				Ввести значение (F9)	Аналоговый Темп-ра	Нет данных Нет данных
Устройства в сети: Опрашивать Адрес 0	Возобновить тарировку						
Ver Конфигурация:	Запись в Файл: Порция заправк	иО	Изменить				
Пустой нет данных Полный нет данных Сетевой адрес нет данных Нет ответа от датчика с адресом 0							

<u>Внимание!</u> Для точности показаний рекомендуется делать не менее 10 контрольных точек.

В процессе тарировки есть возможность изменить порцию заправки. Для этого напротив строки «Порция заправки» нажать кнопку «Изменить» и внести значение.

Объем бака V, литры	Шаг заправки n, литры	Количество контрольных точек, m = V\n
0-60	3-6	10-20
61-100	5	12-20
101-500	10	10-50
501-1000	20	20-50
Более 1000	по возможностям	

8.Коды ошибок

Датчик имеет встроенную систему самодиагностики. В случае возникновения ошибки в измерение уровня, связанной с замыканием или обрывом измерительных трубок, на выходе датчика появится кодированный сигнал об ошибке.

-В режиме RS-485

Замыкание трубок- 7000 ед. Обрыв измерительных трубок- 6500 ед. -**В частотном режиме** Замыкание трубок- 7300 Гц Обрыв измерительных трубок- 6800 Гц -**В режиме периодический счетчик** Замыкание трубок- 7000 имп. Обрыв измерительных трубок- 6500 имп.

9. Карта напряжений Датчика

Параметры	Ед.изм	Норма
Сопротивление между массой и минусовым проводом датчика	Ом	не более 10
Напряжение питания кр-черн провода	Вольт	1224
Потребляемый ток от внешнего источника	мА	815
Переменное напряжение между концами трубок	Вольт	0,350,5
Напряжение между черным проводом и массой	Вольт	не более 0,1
В режиме RS485		
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный)	Вольт	1,2
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный)	Вольт	1,3
В Аналоговом режиме		
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный)	Вольт	05
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный)	Вольт	5-линия А
Частота	Гц	2000
в частотном режиме		
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черныи)	Вольт	2,5
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный)	Вольт	2,5
Частота*	Гц	3001500
В периодическом режиме		
Напряжение линия А (оранж. Провод) - масса (Черный)	Вольт	0В; 2,5В 1 раз в минуту на 515 сек
Напряжение линия В (белый. Провод) - масса (Черный)	Вольт	5В; 2,5В 1 раз в минуту на 515 сек